

Bruksanvisning

Mineral & plåtbeklädda ackumulatortankar



Installation- och skötselanvisning

Vi rekommenderar att ackumulatortanken installeras av behörig installatör och efter gällande normer.

Akkumulatortanken bör placeras på ett stabilt och plant underlag. Varmvattenkretsen ska förses med en blandningsventil.

En säkerhetsventil ska alltid monteras på anläggningen och bör kontrolleras årligen.

Vid användning av öppet expansionskärl beräknas storleken så att volymen täcker minst 5% av den totala vattenvolymen. Vid slutet expansionskärl räknar man med 10% av den totala vattenvolymen.

För att minska onödiga värmeförluster var noga med att isolera alla rördragningar.

Återvinning

Ytterhölje + innertank

Mineralull (isolering)

Manchetter

Blandskrot

Deponi

Plast

