

# Bruksanvisning

*Polyuretan-isolerade ackumulatortankar*



## **Installation- och skötsel­anvisning**

Vi rekommenderar att ackumulatortanken installeras av behörig installatör och efter gällande normer.

Akkumulatortanken bör placeras på ett stabilt och plant underlag. Varmvattenkretsen ska förses med en blandningsventil.

En säkerhetsventil ska alltid monteras på anläggningen och bör kontrolleras årligen.

Vid användning av öppet expansionskärl beräknas storleken så att volymen täcker minst 5% av den totala vattenvolymen. Vid slutet expansionskärl räknar man med 10% av den totala vattenvolymen.

För att minska onödiga värmeförluster var noga med att isolera alla rördragningar.

### **Tänk på!**

Vid användning av elpatron i ackumulatortank med 90mm polyuretan isolering eller mer skall en elpatron med inaktiv del användas

## **Återvinning**

**Innertank**

**Blandskrot**

**Polyuretanisolering**

**Brännbart**

**Manchetter**

**Plast**

**Spännband**

**Brännbart + Blandskrot**

