Ackumulatortankar / kyltankar

Allmän drift- och skötselanvisning | Utfärdare: Strömsnäspannan

Installation

Tanken bör stå på ett fast underlag och vattras in med hjälp av ställskruvarna i botten av tanken. De modeller som saknar ställskruvar kan vattras in med hjälp av mellanlägg. Detta skall göras innan tanken kopplas till rörledningar och innan den vattenfylls. Anslutningar som inte används pluggas på lämpligt sätt. Under vattenfyllning kan kondensering på tankens utsida ske. Detta visar sig genom att vatten kan finnas på golvet under tanken. Denna kondensering upphör när tanken har värmts upp. Golvbrunn skall finnas i samma utrymme.

Viktigt vid fyllning

Om du har en tank med varmvattenberedare ska alltid varmvattenberedaren fyllas först. Trycksätt sedan innan uppfyllning av radiatorsystem sker. Tankarna/beredarna får ej utsättas för ett negativt tryck.

Drifttagning

Fyll först beredaren och trycksätt. Fyll därefter radiatorsystemet (omslutande vatten). Drifttrycket får ej överstiga angivet tryck på typskylten. Därför skall en motsvarande säkerhetsventil alltid monteras. I samband med uppfyllnad av tank skall systemet avluftas och avsyras frekvent tills systemet är syrefritt och all luft är borta.

Skötsel

Kontrollera säkerhetsventilen årligen genom att manuellt öppna och stänga ventilvredet och se att vatten kommer ut. Kontrollera årligen alla anslutningar för eventuella läckage. Säkerställ så att det inte finns luft i systemet genom att försiktigt öppna avluftningsanordningar. Var försiktig då varmt vatten kan strömma ut för att undvika skållningsrisk.

Återvinning

Lämna emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskild avfallsstation. Uttjänt produkt får inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskild avfallsstation eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service. Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

Service och demontering

Kontakta återförsäljaren eller annan kvalificerad servicepersonal för urkoppling och demontering av uttjänt produkt.

Elpatron

Vid installation av elpatron i 750 l-modellerna med 90 mm isolering ska en elpatron med inaktiv del användas.